SGH-i900

Felhasználói útmutató

web 'n' walk

T-Mobile

SAMSUNG

A használati utasítás használata

Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

Ha valamilyen témát nem talál meg az utasításban, nézze meg a Windows Mobile® 6 Professional operációs rendszer beágyazott Súgó-ját.

Az utasításban szereplő jelölések

Mielőtt belekezdene a használati utasítás olvasásába, ismerkedjen meg a benne használt jelölésekkel:

WARNING

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják.

CAUTION

Vigyázat! – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek a telefon vagy más készülékek károsodását okozhatják.

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk.

▶ *Lásd:* – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. o. (jelentése: „lásd a 12. oldalon”).

→ *Majd* – a beállítások vagy menük kiválasztási sorrendjében következő lépés előtt álló jel, például: Érintse meg a **Start** → **Programok** → **Kamera** elemet (jelentése: **Start**, majd **Programok**, majd **Kamera**).

[ ] *Szögletes zárójel* – a telefon gombjai; például: [ⓘ] (azaz a bekapcsoló gomb).

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A termék a MS, a Microsoft Corporation egyik leányvállalata által engedélyezett programot tartalmaz. A Microsoft a Microsoft Corporation regisztrált védjegye, a Microsoft nevet viselő programok a Microsoft Corporation regisztrált védjegyes termékei. A termék használatbavétele előtt a jogaival és a korlátozásokkal kapcsolatban olvassa el a használati utasítás hátoldalán található, A MICROSOFT SZOFTVERLICENC FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ című licencszerződést.

- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.

- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. egész világon bejegyzett védjegye. Bluetooth QD azonosító: B014133.

- DivX® a DivX, Inc, bejegyzett védjegye, licenc alapján használt.

Tartalom

Biztonsági és használati információk 5

1. Szöveg bevitele 14

Váltás a szövegbeviteli módok között 14

Az alapértelmezett szövegbeviteli mód megváltoztatása 14

Szöveg bevitele a Gyorsírás-felismerővel 15

Szöveg bevitele az IW betűfelismerővel 15

Szöveg bevitele a Kézírásfelismerővel 16

Szövegbevitel a Samsung billentyűzet 1 segítségével 17

Szövegbevitel a Samsung billentyűzet 2 segítségével 18

Szövegbevitel a Telefonbillentyűzet segítségével 18

Szöveg bevitele a Windows billentyűzet segítségével 19

Vázlatkészítés 19

2. Kommunikáció 20

Hívások 20

Üzenetek 22

3. Média 25

Kamera 25

Média album 28

Diavetítés 30

Touch Player 31

Videoszerkesztő 33
Streaming lejátszó 37
FM rádió 37

4. Szervezőfunkciók 39
Névjegyzék 39
Naptár 41
Office Mobile 42
Jegyzetek 44
Feladatok 45
Időkezelő használatával 46

5. Web 48
RSS-olvasó 48
Podcastok 49

6. Kapcsolatok 51
Bluetooth 51
ActiveSync 53

7. Egyéb programok 57
Játékok 57
Java 57
Számológép 57

Intelligens átváltó 58
Feladatkezelő 58
Program váltás 59
Saját eszköz keresése 60
Főmenü 60
Intéző 60
TV-kimenet megjelenítő 61

8. Hibakeresés 62

9. A MICROSOFT SZOFTVERLICENC FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ 67

Tárgymutató 77

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a készülék lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Biztonsági figyelmeztetések

WARNING

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fejhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A mobil készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Gondoskodjon róla, hogy a mobil készülékek és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze mobil készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Az akkumulátort, valamint a készüléket soha ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor vagy készülék ártalmatlanításakor tartsa be a helyi előírásokat.
- Soha ne helyezze a telefont hőtermelő eszközökbe vagy azok felületére, mint például mikrohullámú sütők, sütők vagy radiátorok. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy lyukassza ki az akkumulátort! Ne tegye ki az akkumulátort magas külső nyomásnak, mert az belső rövidzárlatot, így túlhevülést okozhat.

Kerülje a pacemakerekkel való interferenciát

A gyártók és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a pacemaker és a mobil készülékek között. Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a készülék interferenciába került a pacemakerrel vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket és kérje a pacemaker vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készüléket.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Csökkentse az ismétlődő mozgások által okozott sérülések kockázatát

Amikor készülékéről szöveges üzenetet küld vagy azon játékokkal játszik, tartsa lazán a készüléket, a gombokat enyhén nyomja, használja a gombnyomások számát csökkentő speciális szolgáltatásokat (például sablonok és prediktív szövegbevitel), és gyakran tartson szüneteket.

Biztonsági óvintézkedések

Az úton első a biztonság

Vezetés közben kerülje a készülék használatát, és tartsa be a vezetés közben a mobil készülékek használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobil eszközök használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket.

A készülék zavarhatja a kórházak vagy egyéb egészségügyi intézmények berendezéseit. Tartsa be a gyógyítószemélyzet által hozott szabályozásokat, kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készülék zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készüléket, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorkárosodást okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesíti, robbanásveszélyt okozhat. Az elhasznált akkumulátoroktól az előírásoknak megfelelően szabaduljon meg.

Készülékét óvatosan és körültekintően kezelje

- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. A készülék beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikai elemeket tartalmaz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készülékét, mivel a festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket és gátolhatja a megfelelő működést.
- Kerülje a készülék vakujának vagy lámpájának használatát gyermekek vagy állatok szeme közelében.
- A készülék és a memóriakártyák mágneses mező hatására sérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja telefonját huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel.
Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A készüléket normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való kapcsolatot.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a készülék károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a készülékről. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Készüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amik túllépnek egy maximális, az emberi testszöveteket érő kibocsátási szintet (ismert nevén Specific Absorption Rate, vagy SAR), amit 2,0 watt/kilogrammban határoztak meg.

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,671 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

A kézikönyv hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobil eszközökkel foglalkozó weboldalán talál.

A termék megfelelő selejtezése

(Elektromos és elektronikus hulladékok)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a terméken vagy annak dokumentációján található jelölés azt jelzi, hogy a termék hasznos élettartama lejáratát követően nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a szabálytlan hulladékkezelés által okozott lehetséges környezeti károk és az emberre gyakorolt egészségkárosító hatás elkerülése érdekében az ilyen hulladékot kezelje elkülönítve, és az alapanyagok fenntartható ismételt felhasználását elősegítve gondoskodjon az újrahasznosításáról.

A magánfelhasználók forduljanak a viszonteladóhoz, ahol a terméket megvásárolták, vagy a helyi önkormányzathoz, ahol megtudhatják, hol és hogyan biztosíthatják a termék környezetbarát újrahasznosítását.

Az üzleti felhasználók forduljanak beszállítójukhoz, és ellenőrizzék a vételi szerződés pontjait és feltételeit. A termék selejtezéskor nem keverhető más kereskedelmi hulladékkal.

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék a DivX tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX videofájlokat. A maximálisan 320 × 240-es felbontású DivX® videók játszhatók le a készüléken. Lehetséges, hogy 400 × 240-es felbontású DivX® videók is lejátszhatók a készüléken.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni. Először hozza létre a készülék DivX VOD regisztrációs kódját, majd adja meg ezt a kódot a regisztrációs folyamat során. [Fontos! A DivX VOD tartalmat egy DivX DRM (Digital Rights Management) rendszer védi, amely megakadályozza a regisztrált, DivX tanúsítvánnyal rendelkező készülékeken való lejátszást. Amennyiben nem az Ön készülékére hitelesített DivX VOD tartalmat próbál lejátszani, az „Engedélyezési hiba” üzenet jelenik meg, a készülék pedig nem játssza le a tartalmat.] További információ a www.divx.com/vod címen található.

fejezet 1

Szöveg bevitele

A készülék érintőképernyőjén írhat vagy gépelhet be szöveget, valamint rajzolhat is a különféle megjegyzésekbe, dokumentumokba és üzenetekbe.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Szöveg beviteléhez érintse meg a képernyő alján lévő beviteli panel egy ikonját. A beviteli panel ikonja melletti nyilat megérintve a következő szövegbeviteli módok közül választhat:

- Magyar 101 gombos
- Magyar billentyűzet
- Betűfelismerő
- Gyorsírás-felismerő
- IW betűfelismerő
- Kézírásfelismerő
- Samsung billentyűzet 1
- Samsung billentyűzet 2
- Telefonbillentyűzet
- Windows billentyűzet

A beviteli panel ikonját megérintve bármikor megjelenítheti vagy elrejtheti a beviteli panelt.

Nyelvtől függően lehetséges, hogy nem minden beviteli módszer támogatott.

Az alapértelmezett szövegbeviteli mód megváltoztatása

1. Bármilyen szövegmezőben állva érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat.
2. Érintse meg az **Opciók...** menüpontot.

3. A **Beviteli módszer** lapon válasszon szövegbeviteli módot.
4. Érintse meg az ok gombot.

Egyes szövegbeviteli módokhoz beállításokat is megadhat.

Szöveg bevitele a Gyorsírás-felismerővel

Palm Graffiti stílusban, különálló betűket, illetve számokat írjon a képernyőre.

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Gyorsírás-felismerő** menüpontot.
3. Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:
   - Betűket a beviteli terület bal oldalára írhat.
   - Számokat a beviteli terület jobb oldalára írhat.

Kis- és nagybetű (**ABC**, **Abc** vagy **abc** beviteli mód) közti váltáshoz húzza felfelé az ujját. Szimbólumok beviteléhez érintse meg egyszer a képernyőt (az **123** vagy **abc** ikon ikonná változik).

A karakterek beírási módját szemléltető bemutatót a ? ikont megérintve nézheti meg.

Szöveg bevitele az IW betűfelismerővel

Írjon a képernyőre különálló betűket és számokat.

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza az **IW betűfelismerő** menüpontot.

3. Írjon be minden karaktert a képernyő alján lévő beviteli területre:
   - A beviteli terület bal oldalán lévő **ABC** oszlopba nagybetűket írhat.
   - A beviteli terület közepén lévő **abc** oszlopba kisbetűket írhat.
   - A beviteli terület jobb oldalán lévő **123** oszlopba számokat és szimbólumokat írhat.

A karakterek beírási módját szemléltető bemutatót a ? ikont megérintve nézheti meg.

Szöveg bevitele a Kézírásfelismerővel

Az Átíróval a képernyő bármely részére írhat. Az IW betűfelismerő és a Gyorsírás-felismerő eltérően teljes szavakat is beírhat kézírással (folyóírással).

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza az **Kézírásfelismerő** menüpontot.
3. Írjon olvashatóan a képernyőn bárhova.
4. Tartson egy kis szünetet, hogy az Átíró átalakíthassa a kézírást szöveggé.

Az Kézírás felismerő eszköztáron a következő eszközöket érheti el:

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A kézírás felismerő beállításainak módosítása.
	A karakterek beírási módját szemléltető bemutató megtekintése.

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A központozási jelek, szimbólumok és számok listájának megnyitása.
	A szövegbeviteli mód megváltoztatása (**A**, **a** vagy **123**).
	Szóköz beszúrása.
	Sortörés.
	A kurzor mozgatása balra.
	A kurzor mozgatása jobbra.
	A bevitt szöveg törlése.

Megérintendő elem	Kívánt funkció
	A súgó megnyitása.

Szövegbevitel a Samsung billentyűzet 1 segítségével

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Samsung billentyűzet 1** menüpontot.
3. A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket.

   Nagybetűk beírásához érintse meg a ikont.

   Számok és szimbólumok beírásához érintse meg a ikont.

Szövegbevitel a Samsung billentyűzet 2 segítségével

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Samsung billentyűzet 2** menüpontot.
3. A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket.

   T9 üzemmódban egy teljes szó beírásához érintse meg a megfelelő billentyűket.

   ABC üzemmódban addig érintgesse a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

   Szám üzemmódban szám beviteléhez érintse meg a megfelelő billentyűt.

   Szimbólum üzemmódban szimbólum beviteléhez érintse meg a megfelelő billentyűt.

Szövegbevitel a Telefonbillentyűzet segítségével

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Telefonbillentyűzet** menüpontot.
3. A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket.

   T9 üzemmódban egy teljes szó beírásához érintse meg a megfelelő billentyűket.

   ABC üzemmódban addig érintgesse a megfelelő billentyűt, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

   Szám üzemmódban szám beviteléhez érintse meg a megfelelő billentyűt.

   Szimbólum üzemmódban szimbólum beviteléhez érintse meg a megfelelő billentyűt.

Szöveg bevitele a Windows billentyűzet segítségével

1. Érintse meg a beviteli panel ikonját.
2. Érintse meg a beviteli panel ikonja melletti nyilat, és válassza a **Windows billentyűzet** menüpontot.
3. A szöveg beviteléhez érintse meg a karaktereket.

Ha számok vagy szimbólumok bevitelére szeretne váltani, érintse meg az **123** elemet. Különleges karakterek beviteléhez érintse meg az **áü** elemet.

Vázlatkészítés

A Jegyzetek alkalmazásban vázlatokat is készíthet.

1. A Ma nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új** elemet.
3. Rajzkeret létrehozásához húzzon egy olyan vonalat, amely legalább három segédvonalat metsz.
   A három segédvonalat nem metsző vonalakat szövegként kezeli a program.
4. Folytassa a rajzolást újabb vonalakkal.

A vázlat módosításához érintse meg a **Menü** → **Rajz** menüpontot.

Hosszan érintse meg a vázlatot, míg meg nem jelennek a kijelölőfülek. A füleket hosszan megnyomva elhúzhatja vagy átméretezheti a rajzot, a **Menü** elemet megérintve pedig további beállításokat érhet el.

fejezet 2

Kommunikáció

A készülék számos hívás- és üzenettípus küldését és fogadását teszi lehetővé a mobilhálózaton és a vezeték nélküli interneten keresztül.

Hívások

Ismerkedjen meg a készülék hívási funkcióival. Az alapvető hívásfunkciókat lásd a Rövid kezelési útmutatóban.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Nyomja meg a [ ] gombot.
2. A + karakter (a nemzetközi elérési kódot helyettesíti) beszúrásához érintse meg hosszan a + 0 ikont.
3. Írja be a számbillentyűk segítségével a teljes tárcsázandó számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz érintse meg a vagy a [ ] gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a névjegyzékből

1. A névjegyzék megnyitásához érintse meg a Mai nap képernyőn a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. Lapozzon egy névhez, és érintse meg.

> Név kereséséhez érintse meg a ikont, majd írjon be pár betűt az illető névből.

3. Érintse meg a tárcsázandó számot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Számválasztás az Előző hívások listáról

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Hívásnapló** menüpontot.
2. A képernyő bal felső részén található legördülő listából válasszon egy hívásnaplót.
3. Lapozzon egy névhez, és érintse meg.
4. Érintse meg a tárcsázandó számot.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívásátirányítás

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Telefon** menüpontot.
2. A **Szolgáltatások** lapon érintse meg a **Hívásátirányítás** → **Beállítás lekérés...** parancsot.
3. Érintsen meg egy átirányítási lehetőséget, és írjon be egy telefonszámot.
4. Érintse meg a ok gombot.

Híváskorlátozás (tiltás)

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Telefon** menüpontot.
2. A **Szolgáltatások** lapon érintse meg a **Híváskorlátozás** → **Beállítás lekérés...** parancsot.
3. Érintse meg azokat a hívástípusokat, amelyeket korlátozni szeretne.
4. Érintse meg az ok gombot.

Üzenetek

Ismerkedjen meg az üzenetküldési szolgáltatásokkal. A szövegbeviteli üzemmódokkal kapcsolatban lásd: "Szöveg bevitele". ▶ 14. oldal

Szöveges üzenet küldése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új** menüpontot.
3. Írja be azt a számot, ahová az üzenetet küldeni szeretné, vagy a címzett felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása** menüpontot.
4. Érintse meg a szövegdobozt.
5. Írja be az üzenet szövegét.
6. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

Multimédiás üzenet küldése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új** menüpontot.
3. Írja be azt a számot, ahová az üzenetet küldeni szeretné, vagy a címzett felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása** menüpontot.
4. Érintse meg a tárgy mezőjét, majd írja be az üzenet tárgyát.

   Ha az üzenetet multimédiás üzenetté szeretné alakítani, érintse meg az **Igen** gombot.
5. Érintse meg a szövegdobozt.
6. Írja be az üzenet szövegét.
7. Érintse meg a **Menü** → **Eszköztár** menüpontot.

8. Érintse meg az üzenethez adandó fájlnak megfelelő mellékletikont:
   - : kép csatolása
   - : zenefájl csatolása
   - : videofájl csatolása
   - : fénykép készítése és csatolása
   - : hangjegyzet felvétele és csatolása
   - : videó felvétele és csatolása
9. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail küldése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg egy e-mail fiók nevét.
3. Érintse meg a **Menü** → **Új** menüpontot.
4. Írja be a címet a címzett mezőbe, vagy érintse meg a **Menü** → **Címzett hozzáadása...** menüpontot, és válasszon egy nevet.

   A Másolat és a Titkos másolat mező a feladó mezője fölött helyezkedik el.
5. Érintse meg a tárgy mezőjét, majd írja be az üzenet tárgyát.
6. Érintse meg a szövegdobozt.
7. Írja be az üzenet szövegét.
8. Melléklet felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Beszúrás** menüpontot, majd egy melléklettípust.
9. Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

E-mail letöltése a webkiszolgálóról

Mielőtt letölti az e-maileket az internetszolgáltatótól vagy a virtuális magánhálózati kapcsolatról (VPN), létre kell hoznia egy e-mail fiókot.

Üzenetek Outlook-fiókból történő letöltéséhez lásd: "Adatok szinkronizálása". ▶ 55. oldal

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg egy e-mail fiók nevét.
3. Érintse meg a **Menü** → **Küldés/fogadás** menüpontot.

Az üzenetek megtekintése

Minden üzenettípus (e-mail, SMS és MMS) üzenetmappái egy helyen érhetők el.

Üzenetek megtekintése:

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Üzenetek** menüpontot.
2. Érintse meg az **Üzenetek** elemet, vagy egy e-mail fiók nevét.

   Megnyílik a kijelölt fiókhoz tartozó Bejövő üzenetek mappa.

- Az üzenetmappák megtekintésekor a képernyő bal felső részén lévő legördülő lista segítségével válthat az üzenetmappák és -fiókok között.
- Egy üzenet megtekintése közben érintse meg kétszer a képernyőt. Az üzenet szövegének megtekintéséhez kinagyíthatja a képernyő tartalmát.

fejezet 3

Média

Ismerkedjen meg a Kamera, a Média album, a Diavetítés, a Touch Player, a Video-szerkesztő, a Streaming lejátszó és az FM rádió funkciók használatával. A készülék egyéb médiafunkcióiról a Windows Mobile súgójában talál további tudnivalókat.

A rendelkezésre álló programok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek.

Kamera

A készülékkel digitális fényképek (jpg formátum) és videofelvételek (3gp formátum) készíthetők.

Fényképezés

1. Hosszan nyomja meg a [Kamera] gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
   A fényképezőgép csak fekvő helyzetben kapcsol be.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat (lásd: "A fényképezőgép beállításainak megadása").
4. A kép rögzítéséhez nyomja meg a keresőpadot vagy a [Kamera] gombot.
5. Érintse meg a OK ikont: elmenti a fényképet és visszatér a fényképezőgép keresőjéhez.

A fényképek megtekintése

1. A keresőképernyőn érintse meg a ikont.
2. Lapozzon a kívánt fényképhez.

A fényképezőgép beállításainak megadása

A képkeresőben érintsen meg egy ikont, majd a kívánt beállítást.

Ikon	Funkció
	Üzemmód (váltás videokamera üzemmódra)
	Fényképezés üzemmód
	Témamód
	Képméret
	Fényképezőgép beállításai

Ikon	Funkció
	Vaku
	Fókusz
	Fehéregyensúly
	Gyorsnézet

Videó felvétele

1. Hosszan nyomja meg a [Kamera] gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
   A fényképezőgép csak fekvő helyzetben kapcsol be.
3. A videokamera bekapcsolásához érintse meg a ikont.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és végezze el a szükséges beállításokat (lásd: "A videokamera beállításainak megadása").

5. A felvétel indításához nyomja meg a keresőpadot vagy a [Kamera] gombot.
6. Amikor végzett, a felvétel leállításához érintse meg a ■ ikont, vagy nyomja meg a keresőpadot, esetleg a [Kamera] gombot.
7. Érintse meg a OK ikont: elmenti a felvételt és visszatér a videokamera keresőjéhez.

Videofelvétel lejátszása

1. A keresőképernyőn érintse meg a ▶ ikont.
2. Lapozzon a kívánt videóhoz.
3. A lejátszás megkezdéséhez érintse meg a ▶ ikont.

A videokamera beállításainak megadása

A képkeresőben érintsen meg egy ikont, majd a kívánt beállítást.

Ikon	Funkció
	Üzemmód (váltás fényképezőgép üzemmódra)
	Felvétel üzemmód
	Felbontás
	Videobeállítások
	Fókusz
	Expozíció
	Gyorsnézet

Média album

A Média album segítségével megtekintheti a készüléken tárolt összes mappát, és megnyithatja az összes fájlt.

A fényképek megtekintése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Média album** menüpontot.
2. Érintse meg a **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM** menüpontot, amennyiben szükséges.
3. A miniatűrt megérintve nyissa meg a képet.

A fényképek megtekintése közben a következőket teheti:

- Nagyításhoz húzza felfelé az ujját a képernyő jobb oldalán. A nagyítási képernyő elhagyásához érintse meg kétszer a képernyőt.
- Ha diavetítés formájában szeretné megtekinteni a fényképeket, érintse meg a **Menü** → **Bemutató lejátszása** menüpontot.
- Fénykép elküldéséhez érintse meg a **Menü** → **Küldés** menüpontot, majd válasszon egy küldési lehetőséget.
- Ha egy fényképet háttérként vagy hívóazonosítóként szeretne beállítani, érintse meg a **Menü** → **Beállítás** menüpontot, és válasszon a lehetőségek közül.
- Fénykép törléséhez érintse meg a **Menü** → **Törlés** menüpontot.
- Fénykép körülvágásához érintse meg a **Menü** → **Körülvág** menüpontot.
- A kép módosításához érintse meg a **Menü** → **Szerkeszt** menüpontot.

Videofelvétel lejátszása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Média album** menüpontot.
2. Érintse meg a **My Storage** → **DCIM** → **100SSCAM** menüpontot, amennyiben szükséges.
3. A miniatűrt megérintve nyissa meg.

Dokumentumok megnyitása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Média album** menüpontot.
2. Keresse ki és nyissa meg a dokumentumot tároló mappát.
3. A megnyitáshoz érintse meg a dokumentum nevét vagy miniatűrjét.

Fájl küldése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Média album** menüpontot.
2. Keresse ki és nyissa meg a fájlt tároló mappát.
3. A fájl elküldéséhez érintse meg a **Menü** → **Küldés** menüpontot, majd válasszon egy küldési lehetőséget.
   - Multimédiás üzenetként vagy e-mailként való elküldéshez válassza az **Üzenetként** menüpontot. ▶ 22. oldal
   - A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás útján történő elküldéshez válassza a **Bluetooth** menüpontot. ▶ 52. oldal

Diavetítés

A diavetítés fényképalbumok készítésére és a fényképek módosítására, valamint háttérzenével kiegészített diavetítések megtekintésére ad módot.

Fényképalbum létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Diavetítés** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Album létrehozása** menüpontot.
3. Írja be az album nevét, állítsa be a létrehozás dátumát, majd érintse meg az **OK** menüpontot.
4. Keressen egy fényképet egy másik albumban, majd érintse meg a **Menü** → **Szerkeszt** → **Másolás** menüpontot.
5. Érintse meg az új album nevét, majd a **Menü** → **Szerkeszt** → **Beilleszt** menüpontot.

Fényképek módosítása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Diavetítés** menüpontot.
2. Fénykép megnyitásához érintse meg kétszer annak miniatűrjét.
3. Érintse meg a **Menü** elemet, majd válasszon egy szerkesztési lehetőséget (**Forgatás balra**, **Forgatás jobbra**, **Körülvág**, **Effektus**).
4. Vágja körbe a fényképet vagy válasszon egy effektust (ha szükséges).
5. A módosítások mentéséhez érintse meg az ok gombot.

Diavetítések megtekintése háttérzenével

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Diavetítés** menüpontot, és válasszon egy fényképalbumot.

2. Érintse meg a **Menü** → **Diavetítés** menüpontot.
3. Diavetítés közben érintse meg a képernyőt, mire a következő kezelőszervek jelennek meg:

Ikon	Funkció
	Szünet
	Lejátszás
	Leállítás
	Ugrás az előző fényképre
	Ugrás a következő fényképre
	Fénykép forgatása
	A háttérzene megváltoztatása
	Kilépés a diavetítésből

A hangerőt a keresőpadon, ujjának fel-le mozgatásával állíthatja be, amennyiben a keresőpad a **4 irányú navigáció** funkcióra van állítva (érintse meg a Mai nap képernyőn a **Start** → **Beállítások** → **Rendszer** lap → **Optikai egér** menüpontot).

Touch Player

A Touch Player segítségével a készülék memóriájában található zene- és videofájlokat játszhatja le.

A könyvtár frissítése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Touch Player** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont (ha szükséges).
3. Érintse meg a **Frissítés** menüpontot.
4. A könyvtár frissítéséhez érintse meg a **Keresés** menüpontot.

5. Amikor a könyvtár frissítése befejeződött, érintse meg a **Kész** menüpontot.

Zene és videofájlok lejátszása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Touch Player** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont (ha szükséges).
3. Érintse meg a kívánt könyvtárat.
4. Érintsen meg egy fájlt.
5. Lejátszás közben a következő opciókat használhatja:

Ikon	Funkció
	Szünet
	Lejátszás
	Visszaugrás ez előző fájlhoz
	Ugrás a következő fájlhoz
	Visszatérés a képlistához
	Hangerő-szabályozás

Lejátszási lista létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Touch Player** menüpontot.
2. Érintse meg a ikont (ha szükséges).
3. Érintse meg a kívánt könyvtárat.
4. Érintse meg a **Menü** → **Új lejátszólista** menüpontot.
5. Adja meg az új lejátszási lista címét, majd érintse meg a **Tovább** menüpontot.
6. Fájlok felvételéhez érintse meg a +, majd a **Mentés** menüpontot.

A Touch Player testreszabása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Touch Player** menüpontot.
2. Érintse meg az **Opciók** vagy a **Menü** → **Opciók** menüpontot.
3. Adja meg a beállításokat a Touch Player testreszabásához.
4. Érintse meg a **Kész** menüpontot.

Videoszerkesztő

A Videoszerkesztő segítségével videókat szerkeszthet és hozhat létre fényképek és videofilmek ötvözésével.

Videó vágása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Videó szerkesztése** elemet.
3. Jelöljön ki egy videofájlt.
4. A lejátszás elindításához érintse meg a ikont.
5. Érintse meg a ikont azon a ponton, amelyet az új videó kezdőpontjaként kíván meghatározni.
6. Érintse meg a ikont azon a ponton, amelyet az új videó végpontjaként kíván meghatározni.
7. Érintse meg a **Mentés** menüpontot.
8. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Tárolt hang hozzáadása a videóhoz

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Videó szerkesztése** menüpontot.

3. Jelöljön ki egy videofájlt.
4. Érintse meg a ikont.
5. A lejátszás elindításához érintse meg a ikont.
6. Érintse meg a ikont, hogy hozzáadhassa a videóhoz a már elmentett hangok egyikét.
7. Lapozzon egy hangfájlra, majd érintse meg a **Kiválaszt** parancsot.
8. Érintse meg a ikont, ha meg kívánja állítani a hangfájl hozzáadását.
9. Érintse meg a **Mentés** menüpontot.
10. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Új hang hozzáadása a videóhoz

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Videó szerkesztése** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy videofájlt.
4. Érintse meg a ikont.
5. A lejátszás elindításához érintse meg a ikont.
6. Érintse meg a ikont, új hangot vehet fel és adhat hozzá a videóhoz.
7. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.
8. Érintse meg a **Mentés** menüpontot.
9. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Szöveg hozzáadása a videóhoz

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.

2. Érintse meg a **Videó szerkesztése** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy videofájlt.
4. Érintse meg a ikont.
5. A lejátszás elindításához érintse meg a ikont.
6. Érintse meg a ikont a videó azon pontján, ahol a szöveget meg szeretné jeleníteni.
7. Adja meg a beszúrandó szöveget.
8. Állítsa be a helyet, változtassa meg a formátumot.
9. Érintse meg a **Kész** menüpontot.
10. Érintse meg a ikont a videó azon pontján, ahol a szöveg már nem jelenhet meg.
11. Érintse meg a **Mentés** menüpontot.
12. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Videofájl felvétele

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Videó szerkesztése** menüpontot.
3. Jelöljön ki egy videofájlt.
4. Érintse meg a ikont.
5. A lejátszás elindításához érintse meg a ikont.
6. Az éppen látott képernyő mentéséhez érintse meg a ikont.

Diavetítés létrehozása

A fényképek együttes kezelésével diavetítést hozhat létre kedvenc fényképeiből.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.

2. Érintse meg a **Film létrehozása** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt fényképeket, majd nyomja meg a **Kiválaszt** menüpontot.
4. Ha fényképek megtekintése közben megérinti a **Menü** menüpontot, az alábbi menüpontok állnak rendelkezésére:

Menüpont	Funkció
Beszúrás	Fénykép vagy hang beillesztése.
Effektus	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
Áttünés	Annak beállítása, hogy a diavetítés során hogyan váltson a készülék egyik képről a másikra.
Időtartam	A fényképek megjelenítési időtartamának beállítása.
Szöveg beszúrása	Szöveg beillesztése
Eltávolítás	Fényképek törlése
Opciók	A videofájl mentési tulajdonságainak – például képminőség, alapértelmezett címke vagy memóriahely – módosítása.

5. Ha befejezte, érintse meg a **Mentés** parancsot.
6. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Filmterv készítése

Videókat és fényképeket kombinálva filmtervet készíthet.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Videoszerkesztő** menüpontot.
2. Érintse meg a **Animált történet létrehozás** menüpontot.
3. Válassza ki a kívánt fényképeket és videókat, majd nyomja meg a **Kiválaszt** menüpontot.

   Ugyanazokat a beállításokat használhatja, mint amikor diavetítést készít. Lásd az előző részt.

   Emellett használhatja a **Szerkesztés** menüpontot a kiválasztott videó vágásához vagy hang hozzáadásához.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Mentés** parancsot.
5. A videó elmentése után érintse meg a **Kész** menüpontot.

Streaming lejátszó

Adatfolyamfájlokat játszhat le az interneten.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Streaming lejátszó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Megnyitás** menüpontot.
3. Adja meg egy szerver nevét az URL mezőben, majd érintse meg a **Csatlakoztat...** menüpontot.

FM rádió

Az FM rádión kedvenc rádióadóit hallgathatja.

Az FM rádió hallgatása

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót a többfunkciós csatlakozóaljzatba.
2. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **FM rádió** menüpontot.

3. A rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont.
4. Az elérhető rádióállomások kereséséhez válassza a vagy a ikont.
5. A hangerő-szabályozáshoz érintse meg a ikont, és állítsa be a kívánt hangerőt.
   A kimeneti hangot átkapcsolhatja a telefon hangszórójára: érintse meg a **Menü** → **Hang be** menüpontot.

A rádióállomások mentése automatikus hangolással

1. A rádióállomások automatikus kereséséhez a rádió képernyőjén érintse meg a **Keresés** menüpontot.
2. Érintse meg a **Kész** menüpontot.

Rádióállomások mentése manuálisan

1. A rádióképernyőn keresse meg a kívánt rádióállomást.
2. Az állomás mentéséhez érintse meg a ikont.

Állomás kiválasztása

1. Az rádió képernyőjén érintse meg a vagy a ikont.
2. Érintse meg a kívánt állomást.

Felvétel az FM rádióból

1. Az aktuális állomás műsorának felvételéhez válassza a rádió képernyőjén a **Menü** → **Felvétel** menüpontot.
2. Ha befejezte, érintse meg a **Bezárás** parancsot.
   A felvétel automatikusan a **Média album** kerül.

fejezet 4

Szervezőfunkciók

Ismerkedjen meg a Névjegyek, a Naptár, az Office Mobile, a Jegyzetek, a Feladatok és az Időkezelő használatával.

A rendelkezésre álló programok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek.

Névjegyzék

Ismerkedjen meg a névjegyek és csoportok használatával a különféle személyes adatok, például nevek, telefonszámok és címek tárolásához.

Új Outlook-névjegy létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** → **Új** → **Outlook Névjegy** menüpontot.
2. Írja be a névjegyadatokat.
3. Az adatok beírásának befejezése után érintse meg az ok gombot a névjegy mentéséhez.

Új SIM-névjegy létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** → **Új** → **SIM Névjegy** menüpontot.
2. Írja be a névjegyadatokat.
3. Az adatok beírásának befejezése után érintse meg az ok gombot a névjegy mentéséhez.

Névjegy keresése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.

2. Érintse meg a ikont, és írja be az illető név néhány betűjét.
   A betűk beírásakor a képernyőn megjelennek az azzal a betűsorral kezdődő nevek.
3. A névjegyet megérintve nyissa meg.

Névjegykártyák másolása és áthelyezése

A névjegykártyákat átmásolhatja a készülékről a SIM kártyára és viszont. Amikor átmásol egy Outlook-névjegyet a SIM kártyára, csak a nevet és a telefonszámot tudja oda menteni. Ha a névjegyen szereplő összes adatot meg szeretné tartani, szinkronizálja az Outlook-névjegyeket a számítógéppel (lásd: "Adatok szinkronizálása" ▶ 55. oldal).

Outlook-névjegykártya átmásolása a SIM kártyára:

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. A névjegyet megérintve nyissa meg.
3. Érintse meg a **Megnyitás** menüpontot.
4. Érintse meg a **Menü** → **Mentés SIM-re** menüpontot.

Névjegy átmásolása SIM kártyáról az eszközre:

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. A névjegyet megérintve nyissa meg.
3. Érintse meg a **Megnyitás** menüpontot.
4. Érintse meg a **Menü** → **Mentés a Névjegyzékbe** menüpontot.

Gyorshívószám hozzárendelése névjegyhez

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. A névjegyet megérintve nyissa meg.

3. Érintse meg a **Megnyitás** menüpontot.
4. Érintse meg a **Menü** → **Gyorstárcsázás...** menüpontot.
5. Gyorshívószám beállításához érintse meg a hely mező melletti felfelé vagy lefelé mutató nyilat.
6. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

Kép vagy csengőhang hozzárendelése névjegyhez

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Névjegyzék** menüpontot.
2. A névjegyet megérintve nyissa meg.
3. Érintse meg a **Megnyitás** menüpontot.
4. Érintse meg a **Menü** → **Szerkesztés** menüpontot.
5. Kép hozzárendeléséhez érintse meg a kép mezőt, majd válasszon ki egy képet.
6. Csengőhang hozzárendeléséhez érintse meg a csengőhang mezőt, majd válasszon egy csengőhangot.
7. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

Naptár

A naptár segítségével teendőket, születésnapokat és más eseményeket követhet nyomon.

Naptárbejegyzés létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új találkozó** menüpontot.
3. Töltse ki az eseményhez tartozó mezőket, és adja meg a beállításokat.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

Naptári nézet módosítása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Naptár** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Nézet** menüpontot, majd egy nézettípust.

Esemény jelzésének kikapcsolása

Amikor a korábban megadott naptárbejegyzéshez kapcsolt figyelmeztető jelzés megszólal, érintse meg az **Elvetés** menüpontot.

Office Mobile

Az Office Mobile segítségével Excel-munkafüzeteket, Word-dokumentumokat és OneNote-jegyzeteket hozhat létre és módosíthat, valamint PowerPoint-diavetítéseket nyithat és tekinthet meg. Az eszközzel az Office 97 és annál újabb verziókkal létrehozott dokumentumok használhatók.

Excel-munkafüzet létrehozása és szerkesztése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **Excel Mobile** menüpontot.
2. Új dokumentum létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot (ha szükséges).
3. A cellát megérintve tudja kijelölni.
4. A beviteli panel segítségével adjon meg értékeket, esetleg szöveget, majd érintse meg a ↵ ikont.
5. Szükség esetén ismételje meg a 3–4. lépést.
6. A cellák formázásához érintse meg a **Menü** → **Szerkesztés**, **Beszúrás**, **Formázás** vagy **Eszközök** menüpontot.
7. A munkafüzet mentéséhez érintse meg az ok gombot.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Word-dokumentum létrehozása és szerkesztése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **Word Mobile** menüpontot.
2. Új dokumentum létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot (ha szükséges).
3. A beviteli panel segítségével hozza létre a dokumentumot.
4. A betű vagy a bekezdés formátumának megváltoztatásához érintse meg a **Menü** → **Formázás** → **Betűtípus...** vagy **Bekezdés...** menüpontot.
5. A dokumentum mentéséhez érintse meg az ok gombot.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

PowerPoint-diavetítés megnyitása és megtekintése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **PowerPoint Mobile** menüpontot.
2. PowerPoint-fájl kereséséhez érintse meg PowerPoint Mobile képernyő bal felső sarkában található legördülő menüt.
3. A diavetítés elindításához érintse meg a fájlnevet.
4. A diák közti váltáshoz érintse meg a képernyőt.
5. Az előző diára való visszalépéshez érintse meg a → **Előző** parancsot.
6. A diavetítés befejezéséhez érintse meg a → **Bemutató vége** parancsot.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Megjegyzés létrehozása és szerkesztése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Office Mobile** → **OneNote Mobile** menüpontot.
2. Új jegyzet létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot.
3. A beviteli panel segítségével hozza létre a jegyzetet.
4. A formázás módosításához érintse meg a **Menü** → **Formátum** parancsot, majd válasszon egy formázástípust.
5. Képek és hangjegyzetek felvételéhez érintse meg a **Menü** → **Kép készítése**, **Kép beszúrása** vagy **Felvétel beszúrása** menüpontot.
6. A jegyzet mentéséhez érintse meg a **Kész** menüpontot.

További tudnivalókat az elektronikus súgóban talál.

Jegyzetek

A Jegyzetek alkalmazás segítségével jegyzeteket, vázlatokat és hangfelvételeket készíthet.

Jegyzet létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Új jegyzet létrehozásához érintse meg az **Új** menüpontot (ha szükséges).
3. A beviteli panel segítségével írja meg a jegyzetet.

   Vázlatok létrehozásával kapcsolatban lásd: "Vázlatkészítés". ▶ 19. oldal

   Felvételek létrehozásához érintse meg a **Menü** → **Eszköztár megjelenítése** menüpontot.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

Jegyzet elküldése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Jegyzetek** menüpontot.
2. Hosszan érintse meg az elküldendő jegyzet nevét.
3. A fájl elküldéséhez az alábbi opciókat választhatja:
   - Multimédiás üzenetként vagy e-mailként való elküldéshez válassza a **Küldés...** menüpontot. ▶ 22. oldal
   - A Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás útján történő elküldéshez válassza a **Átvitel...** menüpontot. ▶ 52. oldal

Feladatok

A Feladatok alkalmazással teendőlistákat és emlékeztetőket hozhat létre.

Feladat létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Feladatok** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új feladat** menüpontot.
3. Írja be a feladat részleteit.

> A feladathoz kapcsolódó emlékeztető megadásához érintse meg az Esedékes mezőt, és adja meg az esedékesség dátumát. Érintse meg az **Emlékeztessen** mezőt, majd adja meg az emlékeztető megszólaltatásának napját és időpontját.

4. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

Feladat megjelölése elvégzettként

Amikor végzett egy feladattal, térjen vissza a Feladatok képernyőre (ehhez érintse meg a **Start** → **Programok** → **Feladatok** menüpontot), majd jelölje be a feladat neve melletti jelölőnégyzetet. Miután egy feladatot végrehajtott, nem kap többé azzal kapcsolatos értesítőket.

Időkezelő használatával

Ismerkedjen meg a riasztások, emléknapok és világóra funkciók beállításaival. Stopperórát is használhat.

Riasztás beállítása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Óra** menüpontot.
2. Érintse meg az **Új** menüpontot.
3. Állítsa be az ébresztést.
4. Ha befejezte, érintse meg a **Kész** parancsot.

Hangjelzés leállítása

Ha megszólal egy szundi funkció nélküli riasztás, érintse meg az **Leállítás** parancsot. Amikor egy szundival beállított riasztás szólal meg, az **Leállítás** parancsot megérintve leállíthatja, a **Szundi** parancsot megérintve egy időre szüneteltetheti azt.

Emléknap beállítása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Óra** menüpontot.
2. Érintse meg a képernyő felső részét, és a legördülő listából válassza ki az **Emléknap** menüpontot.
3. Érintse meg az **Új** menüpontot.
4. Állítsa be az emléknaphoz tartozó opciókat.

5. Ha befejezte, érintse meg a **Kész** parancsot.
6. Érintse meg a **Ki** parancsot, és adja meg, hogy a nevezetes nap előtt hány nappal szeretne emlékeztetőt kapni.

Világóra létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Óra** menüpontot.
2. Érintse meg a képernyő felső részét, és a legördülő listából válassza ki a **Világóra** menüpontot.
3. Érintse meg a kívánt földrajzi helyet.
4. Állítsa be a világórához tartozó opciókat.
5. Ha befejezte, érintse meg a **Kész** parancsot.
6. A módosítások mentéséhez érintse meg az **Igen** menüpontot (ha kell).

A rendszeróra módosításához érintse meg a **Rendszeridő** menüpontot, és jelölje be a kívánt órát.

A stopperóra használata

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Óra** menüpontot.
2. Érintse meg a képernyő felső részét, és a legördülő listából válassza ki a **Stopperóra** menüpontot.
3. Érintse meg a **Indítás** menüpontot.
4. Időméréshez érintse meg a **Köridő** menüpontot.
5. Ha befejezte, érintse meg a **Bezárás** parancsot.
6. A rögzített időeredmények törléséhez nyomja meg a **Nulláz** menüpontot.

fejezet 5

Web

Ismerje meg az RSS-olvasó és a Podcastok használatát. Az internetre kapcsolódással, valamint az Internet Explorer és az Opera böngésző használatával kapcsolatban további tudnivalókat a készülék súgójában, valamint az internetes súgókban találhat.

A rendelkezésre álló programok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek.

RSS-olvasó

Ismerkedjen meg az RSS-olvasó használatával, hogy mindig megkapja kedvenc webhelyeiről a legfrissebb híreket és információkat.

Ehhez előbb létre kell hoznia a kapcsolatot.

Hírcsatornák létrehozása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Új előfizetés** → **Írja be az URL-t** menüpontot.
3. A webhely hírcsatornájára való feliratkozáshoz írja be a webhely címét, majd érintse meg a **H.adás** menüpontot.

A legfrissebb hírek olvasása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **RSS-olvasó** menüpontot.
2. Válasszon egy hírcsatornát, és a legfrissebb hírek megtekintéséhez érintse meg a **Menü** → **Frissítés** menüpontot.

3. Érintse meg a **Kész** menüpontot.
4. Válasszon egy frissített bejegyzést.

Podcastok

A Podcastok program segítségével internetes zenei szolgáltatásokat érhet el és hallgathat, és létrehozhatja saját lejátszási listáit.

Hang- és videofájlok keresése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza a **PODCAST** menüpontot.
3. Érintse meg a **Szerk.** → **Új előfizetés** → **Online keresés** menüpontot.
4. Írjon be egy kulcsszót, majd érintse meg a **Keresés** menüpontot. A készülék megkeresi a kapcsolódó jelentéseket a vezeték nélküli interneten, és kijelzi az eredményeket.
5. Lapozzon a megfelelő jelentéshez, majd érintse meg a **H.adás** menüpontot.

A tárolt hang- és videofájlok lejátszása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza az **EPIZÓDLISTA**, **UTÓBBI 10 PODCAST** vagy a **KÖNYVTÁR** menüpontot.
3. Válasszon egy fájlt és érintse meg a **Menü** → **Lejátsz.** menüpontot.

Ha másik lejátszási listát szeretne megnyitni, érintse meg a **Módosítás** menüpontot.

A könyvtár frissítése

Frissítse a hang- és videotárakat és a lejátszási listákat új fájlokkal.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Podcastok** menüpontot.
2. A Podcastok képernyőn válassza a **PODCAST** vagy az **EPIZÓDLISTA** menüpontot.
3. Érintse meg a **Menü** → **Frissítés** menüpontot.

Az alapértelmezett memóriahely kijelöléséhez érintse meg a Podcastok képernyőn a **Menü** → **Opciók** menüpontot.

fejezet 6

Kapcsolatok

Ismerje meg, hogyan lehet adatokat átvinni a készülékről, illetve a készülékre a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatással, és hogyan lehet szinkronizálni a készüléket a számítógéppel az ActiveSync program segítségével. A vezeték nélküli internetre és a virtuális magánhálózatokra (VPN) kapcsolódással kapcsolatban a Windows Mobile rendszernek a készüléken lévő súgójából tudhat meg többet.

Bluetooth

Készülékével csatlakozhat más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz, amennyiben azok 10 méteren belül találhatók. A készülékek közötti falak és egyéb akadályok gátolhatják vagy gyengíthetik a kapcsolatot.

A vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatás bekapcsolása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** menüpontot.
3. Az **Üzemmód** lapon érintéssel jelölje be a **Bluetooth bekapcsolása** jelölőnégyzetet.
4. Ha engedélyezni szeretné, hogy más eszközök megtalálják a készüléket és csatlakozzanak hozzá, jelölje be **Legyen ez az eszköz más eszközök számára látható** jelölőnégyzetet.
5. Érintse meg az ok gombot.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** menüpontot.
3. Az **Eszközök** lapon érintse meg az **Új eszköz hozzáadása...** menüpontot. Ekkor a készülék megkeresi a Bluetooth-kompatibilis eszközöket, és megjeleníti azok listáját.
4. Érintse meg egy eszköz nevét, majd a **Tovább** menüpontot.
5. Írja be annak az eszköznek az 1–16 számjegyű Bluetooth PIN kódját, amelyhez csatlakozni szeretne, majd érintse meg a **Tovább** menüpontot.

Két Bluetooth-eszköz párosításához a két eszközön ugyanazt a kódot kell megadni. A fejhallgatók és az autós kihangosító készletek gyakran rögzített kódot használnak, például **0000**-t.

6. Érintse meg az **Speciális** menüpontot.
7. Módosítsa a másik eszköz megjelenített nevét, és válassza ki a kívánt szolgáltatásokat.
8. Érintse meg a **Mentés** menüpontot.

Adatok küldése vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. Keresse meg a küldendő fájlt vagy más elemet.
2. Válasszon ki egy küldési lehetőséget.
3. Érintsen meg egy eszközt a listán.

Adatok fogadása vezeték nélküli Bluetooth szolgáltatással

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg az **Átvitel** menüpontot.
3. Jelölje be a **Összes adat fogadása.** jelölőnégyzetet.
4. Érintse meg az ok gombot.
5. Amikor a készülék a bejövő adatok fogadásának engedélyezését kéri, érintse meg az **Igen** menüpontot.

Bluetooth COM port beállítása

Ha sok fájlt kell elküldenie, beállíthat e célra egy Bluetooth COM portot.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg a **Bluetooth** menüpontot.
3. A **COM portok** lapon érintse meg az **Új kimeneti port** menüpontot.
4. A kimeneti port kijelöléséhez érintse meg az eszköz nevét, majd a **Tovább** menüpontot.
5. Válasszon ki egy COM portot.
6. Ha biztonságos kapcsolatot szeretne létrehozni az eszközök között, jelölje be a **Titkosított kapcsolat** jelölőnégyzetet.
7. Érintse meg a **Befejezés** menüpontot.

ActiveSync

Az ActiveSync program segítségével szinkronizálhatja a készüléket egy számítógéppel, és biztonsági másolatot készíthet az adatokról, valamint visszaállíthatja azokat.

Az ActiveSync telepítése a számítógépre

Az adatok szinkronizálása előtt telepítenie kell az ActiveSync programot a mellékelt CD-ROM-ról vagy a Microsoft webhelyéről (http://www.microsoft.com).

Az ActiveSync telepítése a mellékelt CD-ROM-ról:

1. Helyezze be a CD-ROM-ot a számítógépbe.
2. A telepítés végrehajtásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. Amikor végzett a telepítéssel, a számítógéphez csatlakozáshoz kövesse a Szinkronizáló-telepítő varázsló képernyőn megjelenő utasításait, és hozzon létre adatmegosztó kapcsolatot.

Csatlakoztassa a telefont adatkábellel a számítógéphez.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** menüpontot.
2. A **Kapcsolatok** lapon érintse meg az **USB-kapcsolat** → **ActiveSync** menüpontot.
3. Érintse meg az ok gombot.
4. Csatlakoztassa a számítógépes adatkábel egyik végét a készülék többfunkciós aljzatába, másik végét a számítógép USB-portjába.

A készüléket a Bluetooth vezeték nélküli szolgáltatás segítségével is összeköthetí számítógéppel. Lásd: "Bluetooth-eszközök keresése és párosítása". ▶ 52. oldal.

Adatok szinkronizálása

Amikor összekapcsolja a készüléket a számítógéppel, az ActiveSync program automatikusan megkezdi az adatok szinkronizálását. A szinkronizálás kézzel is elkezdhető, ha megérinti a **Szinkronizálás** menüpontot. A szinkronizálási folyamat leállításához érintse meg a **Bezárás** menüpontot.

A fájlokat megkeresheti kézzel is, és átmásolhatja a készülékről a számítógépre és fordítva - ehhez a Microsoft ActiveSync ablakban kattintson a **Tallózás** menüpontot.

Az adatok szinkronizálásával kapcsolatban az ActiveSync súgójából tudhat meg többet.

Ha egy csatlakoztatott számítógépen formatálja a My Storage (Saját tárhely) könyvtárat, a könyvtár írási sebessége lecsökkenhet. A készüléken formatálja a My Storage (Saját tárhely) könyvtárat.

Exchange szerver hozzáadása

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **ActiveSync** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Szerver hozzáadása...** menüpontot.
3. Írjon be egy e-mail címet.
4. Érintse meg a **Tovább** menüpontot.
5. Adja meg Exchange felhasználónevét, jelszavát és tartománynevét.
6. Érintse meg a **Tovább** menüpontot.
7. Írja be a szerver címét.

   Biztonságos kapcsolat létrehozásához jelölje be **Ez a szerver kódolt (SSL) kapcsolatot igényel** jelölőnégyzetet.
8. Érintse meg a **Tovább** menüpontot.
9. Válassza ki a szinkronizálandó adattípusokat.

10. Ha befejezte, érintse meg a **Befejezés** parancsot.

A szinkronizálás ütemezésének módosítása

Ha gyakran szinkronizálja adatait Exchange szerveren keresztül, beállíthatja az ütemezést úgy a csúcsidőre, mint a csúcsidőn kívüli időpontokra.

A szinkronizálás ütemezésének megváltoztatása:

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **ActiveSync** menüpontot.
2. Érintse meg a **Menü** → **Ütemezés...** menüpontot.
3. Itt a következő beállításokat adhatja meg:
   - **Csúcsidő**: a szinkronizálás csúcsidőbeni gyakoriságának beállítása.
   - **Csúcsidőn kívül**: a szinkronizálás csúcsidőn kívüli gyakoriságának beállítása.
   - **Beállítások használata roaming esetén**: a barangolás közbeni szinkronizálás ütemezési beállításainak megadása.
   - **Küldés-re kattintva küldés/Fogadás**: annak beállítása, hogy a szinkronizálás az Üzenetküldés elemcsoport **Küldés** parancsára kattintva történjen meg.
4. Ha befejezte, érintse meg az ok gombot.

fejezet 7

Egyéb programok

Ismerkedjen meg a Játékok, a Java, a Számológép, az Intelligens átváltó, a Feladatkezelő, a Program váltás, a Keresés, a Főmenü, a Intéző és a TV-kimenet megjelenítő.

A rendelkezésre álló programok a szolgáltatótól vagy a régiótól függően eltérőek lehetnek.

Játékok

A készüléken érdekes játékok találhatók, például Bubble Breaker és Pasziánsz. Letölthet új Java alapú játékokat is, és azokkal is játszhat.

A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Játékok** menüpontot.

Java

A Java egy mappa, amelyben a letöltött játékok és alkalmazások találhatók.

A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Java** menüpontot.

Számológép

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Számológép** menüpontot.
2. Írja be az első számot a számológép képernyőn látható billentyűivel.

   A beírt számokat a **C** billentyűt megérintve törölheti.

   Több számjegyű szám utolsó számjegyének törléséhez érintse meg a beviteli mező jobb szélén található nyilat.

3. Érintse meg a matematikai műveleti jelet.
4. Írja be a második számot.
5. Az eredmény megtekintéséhez érintse meg az **=** billentyűt.

A képernyőn a következő billentyűk közül választhat:

- **C**: törli a beírt számokat.
- **MC**: a számológép memóriájában tárolt érték törlése.
- **MR**: a memóriában tárolt érték előhívása és beszúrása a számolási műveletbe.
- **M+**: a szám felvétele a számítógép memóriájába.

Intelligens átváltó

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Intelligens átváltó** menüpontot.
2. Válassza ki a mértékegységtípust.
3. Írja be az alapmennyiséget (mérőszámot).
4. Változtassa meg az alapmennyiséget (ha szükséges).
   A készülék megjeleníti az átváltás eredményét.

Feladatkezelő

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására is képes, azaz egyszerre több programot is tud futtatni. Több feladat párhuzamos végrehajtása azonban fennakadásokat, fagyásokat, memória-problémákat és nagyobb energiafelvételt okozhat. Az ilyen problémák elkerülése érdekében a **Feladatkezelő** segítségével zárja be a fölösleges programokat.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Feladatkezelő** menüpontot.
   Megjelenik a készüléken aktuálisan futó programok listája.
2. Egy program elindításához érintse meg az elindítani kívánt program ikonját, majd a **Menü** → **Váltás** menüpontot.
   Program bezárásához érintse meg a **Bezár** parancsot. Az összes program bezárásához érintse meg a **Menü** → **Minden feladat befejezése** parancsot.

Ha 10 vagy több programot használ egy időben, lehet, hogy az első aktivált program bezáródik.

Program váltás

A Program váltás segítségével az éppen futó alkalmazások közül válthat át egy másikra.

1. Nyomja meg, és tartsa lenyomva a [ ] gombot. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Program váltás** menüpontot, vagy húzza végig az ujját a képernyő aljától a tetejéig.
2. Érintse meg a programot, hogy az elinduljon.
   Program bezárásához érintse meg a **Bezár** menüpontot, majd válasszon egy bezárandó programot.
   Az összes program bezárásához érintse meg az **Mind bezár** parancsot.

Saját eszköz keresése

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Keresés** menüpontot.
2. Írja be egy fájl vagy mappa nevének egy részét a keresés mezőbe.

   A keresést korlátozhatja, ha kiválaszt egy adattípust a típus legördülő listáról.

3. Érintse meg a **Keresés** menüpontot.

Ha meg szeretne nyitni egy elemet az eredménylistáról, érintse meg a nevét.

Főmenü

1. Nyomja meg a [⊞] gombot. Ugyanezt éri el, ha megérinti a **Start** → **Programok** → **Főmenü** vagy a Ma nap képernyőn a **Főmenü** menüpontot.
2. Válasszon ki egy alkalmazást, vagy érintse meg a **Gyorsgomb** menüpontot, majd válasszon egy alkalmazást.

A parancsikonok szerkesztéséhez:

1. A főmenü képernyőjén érintse meg a **Gyorsgomb** → **Szerkeszt** menüpontot.
2. Érintsen meg egy alkalmazásikont, majd húzza át a kívánt helyre.
3. Érintse meg az **OK** menüpontot.

Intéző

Az Intézővel az eszközön lévő összes mappában és eszközön tallózhat. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **Intéző** menüpontot.

Ha magasabb szintű mappára szeretne váltani, érintse meg a **Fel** parancsot. Fájl vagy mappa átnevezéséhez, törléséhez vagy módosításához érintse meg a **Menü** menüpontot.

TV-kimenet megjelenítő

Készüléke kijelzőjét megtekintheti tv-képernyőn is úgy, ha a készüléket tv-kimeneti kábellel a tv-készülékhez csatlakoztatja.

1. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Rendszer** lap → **TV kimenet** menüpontot.
2. Válassza ki a tévére vonatkozó beállításokat.
3. Érintse meg az ok gombot.
4. Állítsa be a tévét külső bemenet üzemmódra.
5. Csatlakoztassa a készüléket a televízióhoz tévékimeneti kábelen keresztül.
6. A Mai nap képernyőn érintse meg a **Start** → **Programok** → **TV-kim. megjelenítő** menüpontot.

   A kijelző TV kimenet üzemmódba kapcsol, és a készülék kijelzőjén látható kép megjelenik a tévé képernyőjén.

fejezet 8

Hibakeresés

Ha készüléke nem működik megfelelően, végezze el az alábbi műveleteket, mielőtt szakemberhez fordulna.

A készülék bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
Érvénytelen vagy hiányzó SIM kártya.	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve.
Adja meg a PIN-kódot.	A telefon első használatakor, valamint ha PIN kód megadása kötelező, be kell írnia a SIM kártyához tartozó PIN kódot. Ha szeretné kikapcsolni a PIN-kódkérést, érintse meg a **Start** → **Beállítások** → **Személyes** lap, a → **Telefon** → **Adatvédelem** lap, majd törölje a jelet a **PIN-kód kérése** jelölőnégyzetből.

Üzenet	A probléma megoldásához tegye a következőket:
A SIM-kártya le van zárva.	A SIM kártya zárolva van. Ez általában annak az eredménye, hogy többször hibás PIN kódot adott meg. Be kell írnia a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

A készülék nem jelez térerőt (a hálózatikon mellett nincsenek sávok)

- Ha csak most kapcsolta be a készüléket, várjon körülbelül 2 percet, amíg a készülék megkeresi a hálózatot és fogadni kezdi annak jeleit.
- Alagútban vagy liftben előfordulhat, hogy nem tud jeleket fogadni. Menjen nyílt terepre.
- Előfordulhat, hogy a szolgáltatási területen kívül van. Ha beér a szolgáltatási területre, fognia kell a jelet.

Elfelejtette biztonsági, PIN vagy PUK kódját

Ha elfelejti vagy elveszti ezeket vagy bármilyen más kódot, forduljon a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz.

A kijelzőn fehér csíkok láthatók

A kijelzőn akkor is megjelenhetnek fehér csíkok, ha készülékét hosszú használaton kívüli idő után először kapcsolja be, vagy ha a készülék kikapcsolása nélkül távolította el az akkumulátort. A kijelzőnek rövid időn belül helyre kell állnia.

Beírt egy telefonszámot, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy megnyomta-e a [ ] gombot.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő mobilhálózatot használja-e.
- Ellenőrizze, hogy nem állított-e be híváskorlátozást az adott számra.

Kiválasztott egy hívandó nevet, de a telefon nem tárcsázza

- Ellenőrizze, hogy helyes szám van-e megadva a névjegyadatok között.
- Ha szükséges, írja át és mentse a telefonszámot.

Beszélgetőpartnere nem hallja, amit mond

- Ellenőrizze, hogy nincs-e valami a mikrofon előtt.
- Helyezze közelebb a mikrofont a szájához.
- Mikrofonos fejhallgató használata esetén ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.

Gyenge a hangminőség

- Bizonyosodjon meg arról, hogy nem akadályozza a belső antenna és a Bluetooth antenna működését. A belső, illetve a Bluetooth antenna a készülék alján található.
- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálkozzon újra.

Az akkumulátor nem töltődik fel megfelelően, vagy a készülék töltés közben időnként kikapcsol

- Húzza ki a készülékből a töltőt, vegye ki és helyezze vissza az akkumulátort, majd kezdje újra a töltést.
- Lehet, hogy az akkumulátor érintkezői beszennyeződtek. Törölje le a két aranyszínű csatlakozót egy tiszta, puha ruhával, majd kezdje újra a töltést.
- Ha az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, ártalmatlanítsa az előírásoknak megfelelően, és szerezzen be új akkumulátort.

A készülék forró

Ha több alkalmazást használ egyszerre, a készüléknek több energiára van szüksége, és felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék nem tud azt internetre kapcsolódni

- Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az internetszolgáltatójától kapott beállításokat.
- Ellenőrizze, hogy aktiválta-e a vezeték nélküli kapcsolatot mobilszolgáltatójához, és hogy a jelet nem blokkolja-e valami.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő felhasználónevet és jelszót adta-e meg.

A készülék nem észlel Bluetooth-szal ellátott készüléket

- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön be van-e kapcsolva a Bluetooth funkció.
- Ellenőrizze, hogy az eszközök közötti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.
- Ellenőrizze, hogy minden eszköz beállításai megengedik-e, hogy más készülékek észleljék őket.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét eszközben van-e Bluetooth.
- Ellenőrizze, hogy mindkét eszközön a helyes PIN kód lett-e beírva.

A Bluetooth-fejhallgatóval nem lehet zenét hallgatni

- Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozik-e a fejhallgatóhoz.
- Ellenőrizze, hogy a hallgatni kívánt zenei formátumot tudja-e kezelni a fejhallgató.
- Ellenőrizze, hogy a fejhallgató és a készülék közti távolság nem haladja-e meg a 10 métert, és hogy nincsenek-e köztük falak vagy más akadályok.

fejezet 9

A MICROSOFT SZOFTVERLICENC FELTÉTELEI A WINDOWS MOBILE 6 PROGRAMHOZ

A licencfeltételek egy szerződést képeznek Ön és a Samsung Electronics Inc. (a továbbiakban a „Vállalat”) között. Olvassa el őket figyelmesen – a készüléken található szoftverre vonatkoznak. A program minden olyan külön adathordozóra is vonatkozik, amelyen a szoftvert megkapta.

A készüléken lévő szoftver a Vállalat által a Microsoft Corporation cégtől vagy annak valamely leányvállalatától licencelt szoftvert is magába foglalja.

A feltételek vonatkoznak a szoftverrel kapcsolatos minden

- frissítésre,
- kiegészítésre,
- internetalapú szolgáltatásra és
- ügyfélszolgálati szolgáltatásra,

kivéve, ha ezen tételek valamelyikére külön feltételek vonatkoznak. Ez esetben azok a feltételek a mérvadóak.

A lentebb leírtak szerint egyes szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik bizonyos szokványos számítógépadatok internetes szolgáltatások számára történő átadásába.

A szoftver használatával, beleértve annak ezen készüléken való használatát is, Ön elfogadja ezeket a feltételeket. Ha a feltételeket nem fogadja el, ne használja a készüléket vagy a szoftvert. Ehelyett vegye fel a kapcsolatot a Vállalattal, és tudakolja meg, áruvisszaküldés esetén hogyan fizetik vissza vagy számítják be a készülék árát.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a program hangutasításos technikákat is tartalmaz, használata a felhasználó odafigyelését igényli. Ha vezetés közben valami elvonja a figyelmét az útról, az balesetveszélyt okozhat, és más súlyos következményekkel járhat. Még az esetenkénti, rövid idejű figyelemelterelés is veszélyes lehet, ha kritikus pillanatban történik. Sem a Vállalat, sem a Microsoft nem jelenti ki, garantálja és semmi más módon nem állítja, hogy a szoftver BÁRMILYEN használata jogszerű, biztonságos vagy bármi módon ajánlott vagy kívánatos lenne vezetés vagy gépjármű más jellegű üzemeltetése közben.

Ha elfogadja ezeket a licencfeltételeket, az alábbi jogai vannak.

1. **HASZNÁLATI JOG.**

   Használhatja a programot azon a készüléken, amellyel kapta.

2. **TOVÁBBI LICENCKÖVETELMÉNYEK ÉS HASZNÁLATI JOGOK.**

   a. **Speciális felhasználási mód.** A Vállalat speciális célra tervezte a készüléket. A szoftvert csak erre a célra lehet használni.

   b. **A készüléken lévő Microsoft-programok és további szükséges licencek.** A lentebb felsorolt kivételektől eltekintve a licencfeltételek a szoftver részét képező összes Microsoft-programra vonatkoznak. Ha ezen programok bármelyikének licencfeltételei más jogokkal ruházzák fel, amelyek nem ütköznek egymást kizáróan ezekkel a licencfeltételekkel, akkor azok a jogok is megilletik.

i. Ez a szerződés nem ruházza fel semmilyen joggal a Windows Mobile Device Centert, a Microsoft ActiveSync programot vagy a Microsoft Outlook 2007 próbaverzióját illetően, amelyekre a hozzájuk tartozó licencek vonatkoznak.

c. **Beszédfelismerés.** Ha a programhoz tartozik beszédfelismerő összetevő is, a felhasználó tudomásul veszi, hogy a beszédfelismerés alapvetően egy statisztikai eljárás, és a felismerési hibák elválaszthatatlan velejárói a folyamatnak. Sem a Vállalat, sem a Microsoft, sem beszállítóik nem vonhatók felelősségre a beszédfelismerés hibái miatt bekövetkező károkért.

d. **Telefon funkció.** Ha a készülék szoftvere telefon funkcióval is rendelkezik, a szoftver egy része vagy egésze működésképtelenné válhat, ha nincs előfizetése egy vezeték nélküli telekommunikációs szolgáltatóval („Mobilszolgáltató”), illetve ha a Mobilszolgáltató hálózata nem működik, vagy nincs beállítva a készülékkel való használatra.

3. **A LICENC KITERJEDÉSE.** A szoftvert a tulajdonosa csak licenceli, nem eladja. Ez a szerződés csak a szoftver használatára jogosítja fel. Mind a Vállalat, mint a Microsoft fenntart minden egyéb jogot. Hacsak a vonatkozó törvények nem adnak az ezen korlátozást meghaladó jogokat, a szoftvert csak a jelen szerződésben egyértelműen engedélyezett módon használhatja.

Ennek során be kell tartania a szoftverbe foglalt minden olyan műszaki korlátozást, amely csak bizonyos módon történő felhasználást tesz lehetővé. Nincs joga a következőkre:

- a szoftverbe foglalt műszaki korlátozások megkerülése,
- a program bármi módon és mértékben történő visszafejtése,
- a szerződésben megadottnál több másolat készítése a szoftverből;
- a szoftver közzététele, hogy mások lemásolhassák,
- a szoftver kölcsönadása, bérbeadása vagy haszonbérbe adása, valamint
- a szoftver kereskedelmi szoftver-távhasználati szolgáltatási célokra való használata.

A szerződésben egyértelműen kifejtett eseteket kivéve a szoftverhez a készüléken való hozzáférés joga nem jogosítja fel a Microsoft ezen eszközt elérő programjaival vagy eszközeivel kapcsolatos szabadalmainak és más szellemi tulajdonának felhasználására.

A szoftverben lévő távelérési technikákat, például a Remote Desktop Mobile-t felhasználhatja a program számítógépről vagy kiszolgálóról való távelérésére.
Az egyéb szoftverek eléréséhez szükséges protokollok használatához szükséges licencek beszerzésének felelőssége a felhasználót terheli.

4. **INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK.**
A Microsoft internetalapú szolgáltatásokat nyújt a szoftverhez, és ezeket bármikor módosíthatja vagy megszüntetheti.

   a. **Az internetalapú szolgáltatások elfogadása.** Az alább ismertetett szoftveres szolgáltatások az interneten át kapcsolódnak a Microsoft vagy a szolgáltató számítógéprendszereihez. Bizonyos esetekben a felhasználó nem kap külön értesítést, amikor felkapcsolódnak az internetre. Egyeseket kikapcsolhat közülük, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket.

Az ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931 weblapot.

Ezen szolgáltatások használatához bele kell egyeznie ezen adatok átvitelébe. A Microsoft nem használja ezeket az adatokat a felhasználó azonosítására vagy a vele történő kapcsolatfelvételre.

Az eszköz adatai. Az alábbi szolgáltatások olyan internetes protokollokat használnak, amelyek elküldik az eszköz egyes adatait – például az IP-címet, az operációs rendszer és a böngésző típusát, valamint a használt programok nevét és verziószámát és annak az eszköznek a nyelvi kódját, amelyre a szoftvert telepítette – a megfelelő rendszereknek. A Microsoft ezeket az adatokat csak az internetes szolgáltatások elérhetővé tételére használja fel.

- **Windows Mobile Update frissítőszolgáltatás.** A Windows Mobile Update szolgáltatás lehetővé teszi a szoftverfrissítések letöltését és telepítését az eszközre, ha vannak. Ha úgy szeretné, ezt a szolgáltatást nem kell használnia. Előfordulhat, hogy a Vállalat vagy a Mobilszolgáltató nem támogatja ezt a szolgáltatást vagy az eszköz valamelyik frissítését.
- **Windows Media digitális jogvédelem.** A tartalomtulajdonosok a Windows Media digitális jogvédelmi technikát (WMDRM, Windows Media Digital Rights Management) szellemi tulajdonuk, többek között a szerzői jogok védelmére használják. Ez a program és a külső cégek által készített programok a WMDRM technikát a vele védett tartalmak lejátszására és másolására használják. Ha a szoftver nem védi meg a tartalmat, a tartalomtulajdonosok megkérhetik a Microsoft céget, hogy hatálytalanítsa a szoftverben a WMDRM általi lejátszás- és másolásvédelmet. A hatálytalanítás más tartalmat nem érint.

Amikor letölti a védett tartalomhoz szükséges engedélyeket, beleegyezik abba, hogy a Microsoft mellékelhet a licencek mellé egy hatálytalanítási listát. A tartalomtulajdonosok megkövetelhetik a WMDRM frissítését annak érdekében, hogy hozzá lehessen férni az általuk biztosított tartalomhoz. A Microsoft WMDRM-et tartalmazó szoftverei frissítés előtt a felhasználó jóváhagyását kérik. Ha elutasít egy frissítést, nem tudja majd megnyitni azokat a tartalmakat, amelyek igénylik azt.

b. **Az internetalapú szolgáltatások hibás használata.** A szolgáltatásokat semmi olyan módon nem használhatja, amely károsíthatja azokat, vagy csorbíthatja bárki más általi használhatóságukat. A szolgáltatásokat nem használhatja arra, hogy bármi módon megpróbáljon jogosulatlanul hozzáférni bármilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

5. **AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNNYAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS.** A szoftver tartalmazhatja az MPEG-4 vizuális dekódoló technikát. Ez a technika a videoadatok egyik adattömörítési formátuma. Az MPEG LA, L.L.C. a következő figyelmeztetés feltüntetését követeli meg:

TILOS A TERMÉK BÁRMELY OLYAN HASZNÁLATA, AMELY MEGFELEL AZ MPEG 4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK, KIVÉVE, HA A HASZNÁLAT KÖZVETLENÜL KAPCSOLHATÓ (A) OLYAN ADATOKHOZ VAGY INFORMÁCIÓKHOZ, AMELYEKET (I) OLYAN FOGYASZÓ HOZOTT LÉTRE ÉS ADOTT ÁT TÉRÍTÉSMENTESEN HASZNÁLATRA, AMELY ILYEN IRÁNYÚ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTAT, TOVÁBBÁ (II) KIZÁRÓLAG SZEMÉLYES HASZNÁLATRA SZOLGÁLNAK, ILLETVE (B) AZ MPEG LA, L.L.C.

ÁLTAL EGYEDILEG ÉS KÜLÖN ENGEDÉLYEZETT EGYÉB FELHASZNÁLÁSI MÓDOKHOZ KAPCSOLHATÓ.

Ha kérdése van az MPEG-4 vizuális szabvánnyal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az MPEG LA, L.L.C. céggel a 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206 címen vagy a www.mpegla.com webhelyen.

6. **DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOK.** A szoftver X.509 formátumú digitális tanúsítványokat használ. Ezek hitelesítésre szolgálnak.

7. **KAPCSOLATI SZOFTVER.** A készülékhez kapott programcsomag tartalmazhatja a Windows Mobile Device Center vagy a Microsoft ActiveSync programot. Ha tartalmazza valamelyiket, akkor azt a hozzá tartozó licencfeltételekkel telepítheti és használhatja. Ha nincsenek mellékelve licencfeltételek, akkor csak egy (1) példányban, egyetlen számítógépre telepítheti azon használhatja a programot.

8. **HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS.** Ha hálózatot, például alkalmazotti hálózatot használ, a rendszergazda korlátozhatja a készülékkel elérhető szolgáltatásokat vagy funkciókat.

9. **TERMÉKTÁMOGATÁS.** A támogatási lehetőségeket illetően lépjen kapcsolatba a Vállalattal. Hivatkozzon a készülékhez mellékelt támogatási számra.

10. **HIVATKOZÁSOK KÜLSŐ CÉGEK WEBHELYÉRE.** Ha a program külső cégek webhelyére mutató hivatkozásokat tartalmaz, azok csak az Ön kényelmét szolgálják, és nem jelentik azt, hogy az adott cég webhelyét a Microsoft támogatná.

11. **BIZTONSÁGI MÁSOLAT.** A programról egy példány biztonsági másolatot készíthet, és azt kizárólag a programnak a készülékre való újratelepítésére használhatja.

12. **A LICENC BIZONYÍTÉKA.** Ha a szoftvert a készülék részeként kapta, az Eredetiségigazoló tanúsítvány címke és a szoftver egy eredeti példánya igazolja, hogy a szoftver rendelkezik liszensszel. A címke akkor érvényes, ha rá van ragasztva az eszközre, vagy a Vállalat által adott szoftvercsomagban vagy annak csomagolásán található meg. Ha a címkét külön kapta, akkor nem érvényes. A címkét a készüléken vagy a csomagoláson kell tartani, ezzel bizonyítva, hogy jogosultan használja a szoftvert. A valódi Microsoft programok azonosításával kapcsolatban lásd a http://www.howtotell.com webhelyet.

13. **ÁTADÁS HARMADIK FÉLNEK.** A szoftvert csak a készülékkel, az Eredetiségigazoló tanúsítvánnyal és a licencfeltételekkel együtt, közvetlenül adhatja át harmadik félnek. Az átadás előtt a harmadik félnek el kell fogadnia, hogy ezek a licencfeltételek vonatkoznak az átadásra és a szoftver használatára. A szoftver egyetlen példányát sem tarthatja meg, a biztonsági másolatot sem.

14. **NEM HIBATŰRŐ.** A szoftver nem hibatűrő. A készülékre a Vállalat telepítette a szoftvert, és csak azért vállal felelősséget, hogyan működik a készüléken.

15. **KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT.** A Microsoft-szoftvert olyan rendszerekhez tervezték, amelyek nem követelnek meg hibamentes működést. A Microsoft-szoftver nem használható egyetlen olyan készüléken vagy rendszeren sem, amelynél a szoftver hibás működése előre látható sérülésveszélyt vagy halált eredményezne. Ide tartozik a nukleáris létesítmények működtetése, a repülőgépek navigációs és kommunikációs rendszerei és a légiforgalmi irányítás.

16. **NINCS JÓTÁLLÁS A SZOFTVERRE.**
A program „jelenlegi állapotában” érhető el. A használatával kapcsolatos minden felelősséget a fogyasztó visel. A Microsoft nem ad semmilyen kifejezett jótállást, garanciát vagy kikötést. A készülékre vagy a szoftverhez kapott bármilyen jótállás nem a Microsofttól vagy leányvállalataitól ered, és nem kötelezi őket semmire. Ahol a helyi törvények megengedik, a Vállalat és a Microsoft kizárja az eladhatóságra, egy adott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó beleértett jótállást.

17. **KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG.**
A Microsofttól és leányvállalataitól csak a közvetlen károkért kérhet legföljebb ötven amerikai dollárnak (50,00 USD-nak) vagy azzal egyenértékű helyi valutának megfelelő kártérítést. Semmilyen más kárért nem kérhet kártérítést, beleértve az elmaradt hasznot, valamint a következményes, speciális, közvetett és véletlenszerűen bekövetkező károkat is.

A korlátozás a következőkre terjed ki:

- minden harmadik fél webhelyén található szoftverrel, szolgáltatásokkal, tartalommal (a kódot is beleértve) vagy programokkal kapcsolatos kár, és
- szerződésszegésből, a jótállás, garancia vagy kikötések megszegéséből, a szigorú szavatosságbiztosításból, hanyagságból eredő vagy egyéb okozott kár miatti kárigény a vonatkozó törvények által megengedett mértékig.

Ez akkor is érvényes, ha a Microsoft tud a károk bekövetkezésének lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozások Önre nem érvényesek, mert az Ön országának törvényei nem engedélyezik a véletlenül bekövetkező, következményes vagy egyéb károkkal kapcsolatos kárigény kizárását vagy korlátozását.

18. **EXPORTKORLÁTOZÁSOK.** A szoftverre vonatkoznak az Amerikai Egyesült Államok exporttörvényei és -rendszabályai. Önnek meg kell felelnie a szoftverre érvényes összes belföldi és nemzetközi exporttörvénynek és -rendszabálynak. Ezek a törvények tartalmazzák a célországokra, a végfelhasználókra és a használatra vonatkozó korlátozásokat. További információkért lásd: www.microsoft.com/exporting/.

Tárgymutató

ActiveSync
- Exchange szerver, 55
- szinkronizálás, 55
- telepítés, 54
- ütemezés, 56

átváltó, 58

Bluetooth
- adatfogadás, 53
- adatküldés, 52
- aktiválás, 51
- COM-port, 53
- kapcsolódás más eszközökhöz, 52

Diavetítés
- diavetítések megtekintése, 30
- fényképalbum létrehozása, 30
- fényképek módosítása, 30

Exchange szerver *lásd: ActiveSync*

Feladatkezelő, 58

feladatok
- létrehozás, 45
- megjelölés elvégzettként, 46

FM rádió, 37

hívások
- átirányítás, 21
- Előző hívások, 21
- korlátozás (blokkolás), 21
- külföldi számok, 20

Intéző, 60

játékok, 57

Java, 57

jegyzetek
küldés, 45
létrehozás, 44

Kamera, 25

Média album
dokumentumok megnyitása, 29
fájlok küldése, 29
fényképek megtekintése, 28
videó lejátszása, 29

naptár
bejegyzések létrehozása, 41
figyelmeztető hangok leállítása, 42
nézet módosítása, 42

nevek
gyorshívószámok hozzárendelése, 40
képek vagy csengőhangok hozzárendelése, 41
névjegyek keresése, 39
névjegykártyák másolása és áthelyezése, 40
Outlook-névjegyzék létrehozása, 39
SIM-névjegyek létrehozása, 39

Office Mobile
Excel-munkafüzetek, 42
OneNote, 44
PowerPoint-diavetítések, 43
Word-dokumentumok, 43

Podcastok, 49

Program váltás, 59

RealPlayer *lásd média*

riasztás
beállítás, 46
leállítás, 46

RSS-olvasó, 48

Streaming lejátszó, 37

számológép, 57

szövegbevitel
- átíró, 16
- betűfelismerő, 15
- billentyűzet, 19
- blokkfelismerő, 15

Touch Player
- fájlok lejátszása, 32
- könyvtár frissítése, 31
- lejátszási lista létrehozása, 32

TV-kimenet megjelenítő, 61

Üzenetek
- e-mail, 23
- megtekintés 24
- multimédiás, 22
- szöveg, 22

vázlatok, 19

Videoszerkesztő, 33

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-i900 mobiltelefon (GSM900/1800/1900; WCDMA 2100 MHz)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió-berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádió-távközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.6.1 (11-2004), EN 300 328 v1.7.1 (10-2006)

EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003), EN 301 908-1 v3.2.1 (05-2007)

EN 301 908-2 v3.2.1 (05-2007) (távközlési)

EN 60950-1 : 2001 + A11 : 2004 (biztonsági)

EN 301 489-01 v1.5.1 (2004-11), EN 301 489-01 v1.6.1 (2005-09), EN 301 489-7 v1.2.1 (08-2002)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002) (EMC)

EN 50360:2001, EN 62209-1:2006 (SAR)

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőség-értékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

CE 0168 !

Azonosító jel: 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008. július 21.
A nyilatkozattétel helye és kelte

D.H. Lee / Manager
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a hálózati szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Hungarian. 10/2008. Rev. 1.0